

Návod k inštalácii

Prílofný termostat RAR 875 01

Montáž

Pritla te regulátor na merenú
trubku a zaistite prilo0enú zpirálu.
Vo ný koniec zpirály mo0ete odcvaknú .

Elektrické zapojenie

Vyberte nastavovací knoflík,
odstrá te skrutku a zlo0te kryt.
Svorky 1 . 2 rozpínané pri dosiahnutej
teplote.
Svorky 1 . 3 spínané pri dosiahnutej
teplote.
Po zapojení zakryte.

Technické informácie

Prevádzkové napätie: AC 230V 50 Hz
Kontakt: prepínací
Spínací prúd: 15(2,5) A/ AC 250V
Rozsah teplôt: 20 a0 90°C
Diferencia nastavenej teploty: cca. 5 K

Pozor!

Prístroj mô0e zapája len povolaný
odborník s dodr0iavaním vzetkých
bezpe nostných predpisov.
Neprekra ova mo0nosti pou0itia dané
technickými informáciami.

EBERLE

EBERLE Controls GmbH

Norimberk

Nemecko