

Návod na montáž a obsluhu regulátor teploty pre skriňový rozvádzač SSR-E



UPOZORNENIE:

Prístroj môže byť nainštalovaný iba osobou oprávnenou, podľa schémy zapojenia uvedenej v kryte prístroja. Pri montáži musia byť dodržané platné normy a bezpečnostné predpisy.

Pre dodržanie triedy ochrany II musia byť zabezpečené všetky bezpečnostné podmienky.

Tento samostatne montovateľný elektronický termostat je navrhnutý výhradne pre riadenie teploty v suchých a uzavretých miestnostiach v normálnom prostredí.

Tento prístroj je odrušený podľa VDE 0875 a EN 55014 a pracuje v súlade s 1C .

Technické údaje:

Typ	SSR-E 6905
Charakteristika	Bimetalová regulátor teploty s teplotnou spätnou väzbou
Kontakty	1-pólový prepínací kontakt
Prípustné parametre kontaktov:	
režim vykurovania	svorka 1-2 ~10 (4) A, max. 30 W
režim chladenia	svorka 1-3 ~5 (2) A, max. 30 W
Spínací rozdiel	cca. 1K

Montáž

Montáž zaklapnutím západky na 35 mm nosnej lište podľa EN 50022.

Upozornenie

Montáž vykonávajte vo vodorovnej polohe. Umiestnenie regulátora by malo byť, ak je to možné, diagonálne v hornej časti skriňového rozvádzača s čo najväčším možným odstupom od vykurovania skriňového rozvádzača a zdrojov tepla. Pre zaistenie spínacej hysterézie 1 K je nutné pripojiť zabudovanú spätnú väzbu. Zúženie rozsahu môže byť vykonané podľa obr. 1. Pri flexibilných pripojovacích vedeniach použite dutinky. Prípustná relatívna priestorová vlhkosť: max. 95 % nekondenzujúca.

Obr. 1 Zúženie rozsahu

